MERTECH

Краткое руководство

# MERTECH G58




## Описание устройства

MERTECH G58 — современный принтер чеков. Он печатает на чековых лентах шириной до 58 мм. Универсальный принтер подходит для любого направления бизнеса.


## Комплектация




Принтер




Адаптер питания



Сетевой кабель




Кабель USB




Кабель RS232



CD диск с ПО



Краткое руководство




Рулон термобумаги

**Внимание**


Комплект поставки может отличаться.

## Внешний вид

### Передняя сторона





### Тыльная сторона





1. Крышка принтера
2. Панель управления
3. Кнопка включения/выключения
4. Фиксаторы крышки принтера
5. Индикатор питания
6. Индикатор ошибки
7. Промотка бумаги
8. Подключение адаптера питания
9. Подключение денежного ящика
10. RS232 интерфейс
11. USB интерфейс

## Загрузка бумаги

1. Потяните за фиксаторы и откройте крышку принтера




2. Установите рулон как показано на рисунке. Соблюдайте правильное позиционирование материала.




## Загрузка бумаги

3 Отмотайте небольшое количество бумаги. Перед закрытием крышки принтера убедитесь, что край бумаги находится снаружи принтера.



4 Закройте крышку принтера, придерживая край бумаги. Оторвите лишнюю бумагу.



## Подключение питания




1 Убедитесь, что кнопка включения/выключения находится в положении «Выключено».


2 Подключите адаптер питания к принтеру.

3 Подключите адаптер питания к кабелю питания.


4 Подключите кабель питания к розетке 220В.

## Подключение внешних устройств


1 USB 




2 Денежный ящик 



## Подключение внешних устройств

3 RS232 



С.А.Н. 03.03.2026